arcotec GmbH
Hertzstr.15 • 30827 Garbsen • info@arcotec.de

Bedienungsanleitung
MUSIC ANGEL Lautsprecher Box

An- /Ausschalten

Den Schalter (**POWER OFF ON**) an der Rückseite des Gerätes in die entsprechende Richtung drücken.

Musik Wiedergabe

Mit der Taste (**USB/SD/FM**) können Sie wählen zwischen der Musikwiedergabe vom USB-Stick, der Micro SD Speicherkarte, den Radio Empfang aktivieren, oder dem Line in (Anschluss eines Audio Gerätes über den 3,5mm Klinkenanschluss)

Musikwiedergabe vom USB Stick oder SD Karte

- Titel vor: Taste (⏭)
- Titel zurück: Taste (⏮)
- Lautstärke leiser: Taste (**VOL**) kurz drücken, danach Taste (⏮) gedrückt halten bis zur gewünschten Lautstärke
- Lautstärke lauter: Taste (VOL) kurz drücken, danach Taste (⏭) gedrückt halten bis zur gewünschten Lautstärke

- Taste (⏵/ ⏸ /■): Wiedergabe / Pausieren / Stoppen der Musik

Radiowiedergabe

Antennenkabel in die Buchse (**LINE IN/5V/ANT**) einstecken und ausziehen

- Automatischer Sendersuchlauf: Taste (⏭) kurz drücken

- Lautstärke leiser: Taste (**VOL**) kurz drücken, danach Taste (⏮) gedrückt halten bis zur gewünschten Lautstärke
- Lautstärke lauter: Taste (VOL) kurz drücken, danach Taste (⏭) gedrückt halten bis zur gewünschten Lautstärke

Akku laden

Wenn der Standfuß rot leuchtet, muss der Akku geladen werden.
Schließen Sie das Ladekabel an der Buchse (**LINE IN/5V/ANT**) an.
Der USB Stecker wird am PC angeschlossen. Während des Ladevorgangs leuchtet der Standfuß pink.