

Service und Garantie

Verwenden Sie das Gerät so wie im Handbuch beschrieben. Bei Fragen, Hilfe, Unterstützung oder Gewährleistungs- und Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.

Adresse: arcotec Mobilfunktechnik GmbH, Hertzstrasse 15, 30827 Garbsen, Deutschland, Tel.: 05131 / 46 58 90, E-Mail: info@arcotec.de

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt arcotec Mobilfunktechnik GmbH, dass der Artikel Tischventilator, Artikelnummer 70591, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie(n) ist:
Die vollständige Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.arcotec.de abgerufen werden.

Deutschland • 30827 Garbsen • Hertzstr. 15

Gebrauchsanweisung



**Tischventilator
mit LED Analoguhr
und
Temperaturanzeige**



FUNKTIONEN

- Tischventilator mit LED Uhr- und Temperaturanzeige
- USB-betrieben. Einfach an jeden USB-Anschluss eines Laptops, PCs oder Macs anschließen (keine Treiberinstallation erforderlich)
- AN/AUS-Schalter mit 2 Einstellungen / Positionen
 - o Schalter Position I: Nur Ventilator einschalten
 - o Schalter Position II: Ventilator und LED Uhr- und Temperaturanzeige einschalten
- Speichert die eingestellte Uhrzeit wenn der Ventilator ausgeschaltet oder vom USB-Anschluss getrennt ist
- Robuste Metallrahmenkonstruktion mit Kunststoff-Lüfterblättern
- Bürstenloser, geräuschloser, wartungsfreier und langlebiger Motor mit geringem Stromverbrauch
- Um 360° nach oben und unten drehbar
- Sorgt für kühlen Wind an heißen Tagen
- Funktioniert mit jedem Computer oder Notebook mit einem USB-Anschluss

BETRIEBSMODUS

Zur Stromversorgung verbinden sie den USB-Stecker mit einem USB-Anschluss und stellen Sie den Schalter auf Position I, um nur den Ventilator anzuschalten.

Stellen Sie den Schalter auf Position II, um den Ventilator und die LED Uhr- und Temperaturanzeige einzuschalten.

In der Mittelstellung O sind alle Funktionen deaktiviert.



UHRZEITEINSTELLUNG

1. Stellen Sie den Schalter auf Position II, um den Ventilator und die LED-Uhr einzuschalten.
2. Drücken und halten Sie die „SET“-Taste, solange bis der Minutenzeiger zu blinken beginnt. Lassen Sie dann die „SET“-Taste wieder los.
3. Wenn der Minutenzeiger blinkt, halten Sie die „SET“-Taste erneut gedrückt, bis sich die Zeiger zu drehen beginnen. Lassen Sie die Taste wieder los, wenn Sie die gewünschte Uhrzeit erreicht haben.
4. Um kleine Korrekturen der Uhrzeit vorzunehmen, drücken Sie die Taste "SET" einmal für jede Minute.
5. Die Uhrzeit wird automatisch gespeichert, wenn 6 Sekunden lang keine Aktivität stattfindet bzw. keine weiteren Änderungen vorgenommen werden.
6. Der Ventilator verfügt über eine nicht-austauschbare Backup-Batterie, welche die Uhrzeit-Einstellungen speichert und beibehält, wenn der Ventilator von der Stromquelle getrennt ist.



VORSICHT

- Berühren Sie nicht die Blätter des Ventilators und stecken Sie Ihre Finger nicht in die Ventilator-Abdeckung, wenn der Ventilator eingeschaltet ist.
- Halten Sie Ihre Haare oder andere losen Gegenstände fern von den rotierenden Blättern.
- Nicht in der Nähe von Feuer oder Wasser verwenden.
- Sollte das Produkt in irgendeiner Art und Weise beschädigt werden, stellen Sie den Gebrauch sofort ein.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Der Ventilator sollte direkt an einen USB-Anschluss eines Computers oder einem kompatiblen USB-Adapter angeschlossen werden.
- Aus Sicherheitsgründen außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren