

Produktübersicht



1. Lautsprecher

2. Lautstärke +

3. Lautstärke -

4. Bluetooth Anzeige/Ladeanzeige

5. Soft Mikrofon

6. MF Taste (*Multifunktionstaste: Antworten/Ende/Ablehnen/Sprachwahl/Wahlwiederholung/Audioübertragung*)

7. Ende/Rufabweisung Taste

8. An/Aus-Taste (An/Aus/Pairing)

9. Haltemagnet

10. Anschluss für Ladegerät

Laden

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegerätes in den Anschluss für das **Ladegerät (10)** des SUPERTOOTH BUDDY ein. Schließen Sie das Ladegerät an die Stromversorgung an.

Laden-Status (4):



Rot:

Batterieladung ist niedrig



Orange:

Batterie wird aufgeladen



Grün:

Batterie ist vollgeladen

2. Trennen Sie das Ladegerät ab, wenn die Batterie voll aufgeladen ist.

An/Aus Schalter

An: Drücken Sie **den An/Aus (8) Taste** 1 Sekunde lang, **die Bluetooth Anzeige (4)** blinkt **blau**. Ein Piepton ertönt.

Aus: Drücken und halten Sie den An/Aus (8) Taste für 3 Sekunden, bis **die Bluetooth Anzeige (4)** **rot** leuchtet. Ein Piepton ertönt.

Pairing mit Bluetooth Mobiltelefon

Führen sie ein Pairing des SUPERTOOTH BUDDY mit ihrem Bluetooth Handy durch, um die Verbindung oder Audioübertragung zwischen den beiden zu aktivieren. Der Pairing-Vorgang ist nur einmal pro Telefon nötig.

Vollautomatisches Pairing*:

WICHTIG: Bitte überprüfen sie, ob die Bluetooth-Funktion ihres Handys aktiv ist und entdeckt werden kann. Dann platzieren sie Handy und Freisprechset nah beieinander.

1. In ausgeschaltetem Zustand drücken und halten sie die **An/Aus (8)** Taste des Freisprechsets bis **die Bluetooth-Anzeige (4) rot/blau** blinkt. Dann drücken sie **die MF Taste (6)**, um ihr Telefon zu suchen.

Hinweis: Das Freisprechset sucht nur etwa eine Minute lang. Sollte ihr Telefon nicht gefunden werden, drücken sie erneut **die MF Taste (6)** Taste.

2. Wenn das Freisprechset ihr Telefon gefunden hat, akzeptieren Sie an ihrem Handy jede Verbindung oder ein Pairing, welches auf dem Handy angezeigt wird. Das Freisprechset Pairing ist abgeschlossen und sie können das Gerät verwenden.

Hinweis: Ältere Geräte werden nach dem Passwort/Pin Code fragen. Geben sie 0000 ein und drücken sie **OK**. Das Freisprechset ist jetzt betriebsbereit.

* Nur für Bluetooth 2.1 Telefone

Normales Pairing:

1. In ausgeschaltetem Zustand drücken und halten sie **die An/Aus (8)** Taste des Freisprechsets bis **die Bluetooth-Anzeige (4) rot/blau** blinkt. Das Freisprechset befindet sich jetzt im Pairing-Modus.

2. Mit dem Freisprechset im Pairing Modus öffnen Sie das Bluetooth-Menü ihres Handys. Schalten sie die Bluetooth-Funktion ein und führen sie eine Suche nach Bluetooth-Geräten durch. (für Details siehe Bedienungsanleitung des Handys.)

3. Wenn das Handy eine Liste entdeckter Bluetooth-Geräte anzeigt, wählen sie **ST BUDDY**.

4. Sollte das Handy nach einem Passwort/Pin Code fragen, geben sie 0000 ein und drücken sie **OK**.

5. Das Freisprechset ist jetzt betriebsbereit.